

Filterwechsel

SOG[®]+SOG[®] II

Nur bei Türvariante: Filter einmal jährlich wechseln!

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
<p>Die zwei Kreuzschlitzschrauben unten ganz herausdrehen.</p>	<p>Abdeckkappe etwas nach oben schieben und nach vorne abnehmen.</p>	<p>Filter herausnehmen und neuen Filter in die vorhandene Fixierung einsetzen.</p>	<p>Abdeckung oben aufsetzen, unten etwas nach vorne ziehen. Abdeckung von oben nach unten schieben und einrasten. Schrauben einsetzen ① und leicht anziehen. Dabei leichten Druck auf die Abdeckung ausüben.</p>

Nur bei Bodenvariante: Filter einmal jährlich wechseln!

- Vor dem Filterwechsel den Lüfter aus dem Aufnahmegummi im Filtergehäuse herausziehen.
- Da die Filterpatrone in das Aufnahmerohr eingesteckt ist, diese durch hin und herdrehen nach oben herausziehen.
- Neue Filterpatrone wieder in das Aufnahmerohr einstecken.
- Vor dem Einsetzen des Lüfters in die Filterpatrone muss der Aufnahmegummi mit etwas Wasser angefeuchtet werden.
- Lüfter durch leichtes Hin- und Herdrehen bis Anschlag einstecken.



Bei Dachvariante: wartungsfrei!

SOG[®] Compact + SOG[®] Compact Close: Filter einmal jährlich wechseln!



Die zwei Schrauben abschrauben und die Filterpatrone durch leichtes Drehen nach unten abziehen. Filtereinheit wird komplett ersetzt und wieder mit den zwei Edelstahlschrauben befestigt.