



Einkleben des Aluminiumwinkels:

Vor dem Einkleben die Klebefläche an der Blechwand mit Alkohol oder Bremsenreiniger reinigen.

Der mit der Klebefolie versehene Schenkel muss nach oben zeigend eingeklebt werden.

Zum Einkleben des Aluwinkels mit Mikroschalter Klebefolienschutz ① abziehen.

Der Aluminiumwinkel muss so eingeklebt werden, dass die Gleitrolle ② des Mikroschalters genau an der hinteren Kante des Schieberöffnungsriegels anliegt.

HINWEIS: Beim gedrücktem Schalter ist die Stromzufuhr unterbrochen, so dass nur bei geöffnetem Schieber der Lüfter eingeschaltet wird.

