




ISTRUZIONI PER L'USO

Complimenti per avere acquistato Record STAX!

Sei libero di registrare la tua voce o qualsiasi suono e musica che ti piace per oltre 60 secondi e aggiungerlo alle tue costruzioni con Light STAX.

* è necessario il 4x4 Mobile Power STAX per fornire alimentazione. (non incluso in questa confezione)



Per registrare con Record STAX

1. Accendi il 4x4 Mobile Power STAX (non incluso) e passa alla modalità SEMPRE ACCESO (luce verde)
2. Collega il Record STAX al 4x4 Mobile Power STAX o a qualsiasi pezzo Light STAX illuminato (l'indicatore si accenderà una sola volta e poi si spegnerà per risparmiare energia)
3. **Tieni premuto** il pulsante su Record STAX finché non senti il "bip", quindi avvia la registrazione.
4. Puoi interrompere la registrazione in qualsiasi momento smettendo di premere il PULSANTE
5. Il tempo massimo di registrazione è di circa 80 secondi e quando sentirai "bip bip" vorrà dire che il tempo di registrazione sta per terminare.

Per riprodurre la registrazione con Record STAX in modalità Continua (Loop)

1. Accendi il 4x4 Mobile Power STAX (non incluso) e passa alla modalità SEMPRE ACCESO (luce verde)
2. Collega il Record STAX al 4x4 Mobile Power STAX o a qualsiasi pezzo Light STAX illuminato (l'indicatore si accenderà una sola volta e poi si spegnerà per risparmiare energia)
3. Premi una volta il PULSANTE e il Record STAX avvierà la riproduzione in modalità Continua

Per riprodurre la registrazione con Record STAX in modalità Attivazione con vibrazione

1. Accendi il 4x4 Mobile Power STAX (non incluso) e passa alla modalità SEMPRE ACCESO (luce verde)
2. Collega il Record STAX al 4x4 Mobile Power STAX o a qualsiasi pezzo Light STAX illuminato (l'indicatore si accenderà una sola volta e poi si spegnerà per risparmiare energia)
3. Premi due volte il PULSANTE e il Record STAX avvierà la riproduzione quando verrà fatto vibrare

Per spegnere il Record STAX

1. Se è in modalità Continua, premere due volte il PULSANTE per spegnere il Record STAX

2. Se è in modalità Attivazione con vibrazione, premere una volta il PULSANTE per spegnere il Record STAX

AVVERTENZE / MANUTENZIONE / CURA

CE e EN 71

Questo giocattolo è conforme agli standard CE e EN 71, garantendo così una conformità senza restrizioni a regolamenti e normative esistenti nell'UE in materia di sicurezza e costituzione dei giocattoli.

Raccomandazioni sull'età dell'utilizzatore

I blocchi di costruzione Light STAX sono ideali per utilizzatori di almeno 6 anni di età. AVVERTENZA: Non adatto per bambini al di sotto dei 36 mesi. Pezzi di piccole dimensioni. Rischio di soffocamento!

Pulizia

Record STAX NON DEVE essere immerso nell'acqua! È sufficiente pulirlo con un panno pulito e umido.

Light STAX è un marchio registrato di Light STAX Ltd.

Numero di brevetto USA: US9016902B1

Numero di brevetto USA: EP2889535

Numero di brevetto Australia: 2015201543

Numero di brevetto Canada: 2888320

Numero di brevetto Giappone: 5840812

Numero di brevetto Corea: 10-1595206

Prodotto da:

Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd

Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, Cina

Il Manuale di istruzioni deve essere conservato in quanto contiene importanti informazioni!



INSTRUCTION MANUAL

2



GEBRAUCHSANLEITUNG

3



GEBRUIKSAANWIJZING

4



MODE D'EMPLOI

5



MANUAL DE INSTRUCCIONES

6



MANUAL DE INSTRUÇÕES

7



ISTRUZIONI PER L'USO

8

DISTRIBUTOR

Imported in Belgium and the Netherlands by:



Brandtraders B.V.
Industrieweg 12
NL-9601 LJ Hoogeveen
www.brandtraders.com

Imported in the USA by:

The Lazy Dog & Co. Fort Lee, NJ 07024 USA



Copyright © 2016 Light Stax Ltd. All rights reserved.
www.lightstax.eu

Imported in all other EU countries by:




Abanico GmbH
Kettelerweg 2
D-57462 Olpe
www.abanico-deutschland.de

Congratulations on your new Record STAX purchase!

You are free to record your voice, or any sound and music you like for 60+ seconds and add it onto your existing Light STAX creations.

* 4x4 Mobile Power STAX is needed to provide power. (Not included in this packaging)

**To Record with Record STAX**

1. Turn on the 4x4 Mobile Power STAX (Not included) and switch to the ALWAYS ON mode (Green Light)
2. Attach the Record STAX to the 4x4 Mobile Power STAX or any lit up Light STAX pieces (The INDICATOR will light up one time and comes off to save energy)
3. **Press and Hold** the BUTTON on Record STAX until you hear “Beep”, then start recording.
4. You can stop the recording anytime by loosening the BUTTON
5. The maximum recording time is around 80 seconds, and you will hear “Beep, Beep”, which means recording ends.

To Play the Recording with Record STAX in Loop Mode

1. Turn on the 4x4 Mobile Power STAX (Not included) and switch to the ALWAYS ON mode (Green Light)
2. Attach the Record STAX to the 4x4 Mobile Power STAX or any lit up Light STAX pieces (The INDICATOR will light up one time and comes off to save energy)
3. Press the BUTTON 1 time and the Record STAX will play in Loop Mode

To Play the Recording with Record STAX in Vibration Activation Mode

1. Turn on the 4x4 Mobile Power STAX (Not included) and switch to the ALWAYS ON mode (Green Light)
2. Attach the Record STAX to the 4x4 Mobile Power STAX or any lit up Light STAX pieces (The INDICATOR will light up one time and comes off to save energy)
3. Press the BUTTON 2 times and the Record STAX will play when vibrated.

To Turn off the Record STAX

1. If you are at Loop Mode, press the BUTTON 2 times to turn off the Record STAX
2. If you are at Vibration Activation Mode, press the BUTTON 1 time to turn off the Record STAX

WARNINGS / MAINTENANCE / CARE**CE and EN 71**

This toy conforms with both CE and EN 71 standards, thereby providing unrestricted conformity with the existing rules and regulations in the EU regarding toy safety and constitution.

User age recommendation

Light STAX Building Blocks are ideal for users age 6 years and older.
WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts.
Choking Hazard!

Cleaning

Record STAX MUST NOT be immersed in water! Just wipe with a clean, damp cloth.

Light STAX is a registered trademark of Light STAX Ltd.

US Patent number: US9016902B1

EU Patent number: EP2889535

Australia Patent number: 2015201543

Canada Patent number: 2888320

Japan Patent number: 5840812

Korea Patent number: 10-1595206

Manufactured by:

Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd


Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, China

The Instruction Manual has to be kept since it contains important information!

Parabéns pela sua nova compra Record STAX!

Agora já pode gravar a sua voz, ou qualquer som e musica que queira por 60+ segundos juntá-la às suas criações Light STAX.

* O 4x4 Mobile Power STAX é necessário para alimentação de energia. (Não incluído nesta embalagem)

**Para gravar com o Record STAX**

1. Ligue o 4x4 Mobile Power STAX (Não incluído) e selecione o modo SEMPRE LIGADO (Luz Verde)
2. Conecte o Record STAX ao 4x4 Mobile Power STAX ou a qualquer peça Light STAX acesa (O INDICADOR acenderá uma vez e desligará para poupar energia)
3. **Pressione e mantenha pressionado o** BOTÃO do Record STAX até ouvir “Beep”, em seguida comece a gravar.
4. Pode parar a gravação em qualquer altura soltando o BOTÃO.
5. O tempo máximo de gravação é aproximadamente 80 segundos e ouvirá "Beep, Beep", o que significa que a gravação termina.

Para reproduzir a gravação com o Record STAX em Modo Loop

1. Ligue o 4x4 Mobile Power STAX (Não incluído) e selecione o modo SEMPRE LIGADO (Luz Verde)
2. Conecte o Record STAX ao 4x4 Mobile Power STAX ou a qualquer peça Light STAX acesa (O INDICADOR acenderá uma vez e desligará para poupar energia)
3. Pressione o BOTÃO 1 vez e o Record STAX reproduzirá a gravação em Modo Loop.

Para reproduzir a gravação em Modo Ativação por Vibração

1. Ligue o 4x4 Mobile Power STAX (Não incluído) e selecione o modo SEMPRE LIGADO (Luz Verde)
2. Conecte o Record STAX ao 4x4 Mobile Power STAX ou a qualquer peça Light STAX acesa (O INDICADOR acenderá uma vez e desligará para poupar energia)
3. Pressione o BOTÃO 2 vezes e o Record STAX reproduzirá a gravação quando vibrar.

Para desligar o Record STAX

1. Se estiver em Modo Loop, pressione o BOTÃO 2 vezes para desligar o Record STAX
2. Se estiver em Modo Ativação por Vibração, pressione o BOTÃO 1 vez para desligar o Record STAX

AVISOS / MANUTENÇÃO / CUIDADO**CE e EN 71**

Este brinquedo está em conformidade com os padrões CE e EN 71, proporcionando assim uma conformidade irrestrita com as regras e regulamentos existentes na UE em matéria de segurança e constituição de brinquedos.

Idades recomendadas

Os Blocos de Construção Light STAX são ideais para crianças a partir dos 6 anos.

AVISO: Não é adequado para crianças abaixo dos 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia!

Limpeza

O Record STAX não deve ser imerso em água! Basta limpar com um pano limpo e húmido.

Light STAX é uma marca registada de Light STAX Ltd.

Patente US: US9016902B1

Patente EU: EP2889535

Patente Austrália: 2015201543

Patente Canadá: 2888320

Patente Japão: 5840812

Patente Coreia: 10-1595206

Fabricado por:

Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd


Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, China

O Manual de Instruções deve ser mantido, pois contém informações importantes!

¡Congratulaciones por haber comprado su nuevo Record STAX!

Usted es libre de grabar su voz, o cualquier sonido y música que quiera durante 60 segundos y añadirlo a sus creaciones de Light STAX existentes.

* 4x4 Mobile Power STAX es necesario para proporcionar energía. (No incluido en este embalaje)



Para grabar con Record STAX

1. Encienda el 4x4 Mobile Power STAX (no incluido) y cambie al modo SIEMPRE ON (luz verde)
2. Conecte el Record STAX al 4x4 Mobile Power STAX o cualquier pieza iluminada STAX Light (El INDICADOR se encenderá una vez y se apagará para ahorrar energía)
3. **Presione y mantenga presionado** el BOTÓN en Record STAX hasta que escuche "Beep" y luego inicie la grabación.
4. Puede detener la grabación en cualquier momento aflojando el BOTÓN
5. El tiempo máximo de grabación es de unos 80 segundos y escuchará "Beep, Beep", lo que significa que la grabación termina.

Para reproducir la grabación con Record STAX en modo Loop

1. Encienda el 4x4 Mobile Power STAX (no incluido) y cambie al modo SIEMPRE ON (luz verde)
2. Conecte el Record STAX al 4x4 Mobile Power STAX o cualquier pieza iluminada STAX Light (El INDICADOR se encenderá una vez y se apagará para ahorrar energía)
3. Pulse el BOTÓN 1 vez y Record STAX se reproducirá en modo Loop

Para reproducir la grabación con Record STAX en el modo de Activación de Vibración

1. Encienda el 4x4 Mobile Power STAX (no incluido) y cambie al modo SIEMPRE ON (luz verde)
2. Conecte el Record STAX al 4x4 Mobile Power STAX o cualquier pieza iluminada STAX Light (El INDICADOR se encenderá una vez y se apagará para ahorrar energía)
3. Presione el BOTÓN 2 veces y el Record STAX se reproducirá cuando vibre.

Para desactivar el Record STAX

1. Si está en modo Loop, presione el BOTÓN 2 veces para apagar el Record STAX
2. Si está en el modo de Activación por Vibración, presione el botón 1 vez para apagar el Record STAX

ADVERTENCIAS / MANTENIMIENTO / CUIDADO

CE y EN 71

Este juguete cumple con las normas CE y EN 71, proporcionando así una conformidad sin restricciones con las normas y reglamentos existentes en la UE en materia de seguridad y constitución de los juguetes.

Recomendación de edad del usuario

Los bloques de construcción Light STAX son ideales para usuarios de 6 años o más. ADVERTENCIA: No es adecuado para niños menores de 36 meses. Pequeñas partes. ¡Peligro de atragantamiento!

Limpieza

Record STAX NO DEBE ser sumergido en agua! Simplemente limpie con un paño limpio y húmedo.

Light STAX es una marca registrada de Light STAX Ltd.

Número de Patente de los EU: US9016902B1

Número de Patente de la UE: EP2889535

Número de Patente de Australia: 2015201543

Número de Patente de Canadá: 2888320

Número de Patente de Japón: 5840812

Número de Patente de Corea: 10-1595206

Fabricado por:

Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd


Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, China

¡El manual de instrucciones tiene que ser guardado ya que contiene información importante!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deines neuen Record STAX!

Du kannst Deine Stimme, Geräusche jeder Art oder auch Musik für mehr als 60 Sekunden aufnehmen und den Record STAX Deinen bestehenden Light STAX-Skulpturen hinzufügen.

Dazu benötigst Du zusätzlich den 4x4 Mobile Power STAX als Stromquelle (nicht in diesem Set enthalten.)



Aufnehmen mit dem Record STAX

1. Den 4x4 Mobile Power STAX (nicht enthalten) im Permanent-Modus (grünes Licht) einschalten.
2. Den Record STAX auf den 4x4 Mobile Power STAX oder einen bereits leuchtenden Light STAX-Baustein setzen. Sobald der Record STAX mit Strom versorgt wird, leuchtet der INDIKATOR kurz auf und schaltet sich dann wieder ab, um Strom zu sparen.
3. **Drücken und Halten** des KNOPFES auf dem Record STAX bis zum Hören des "Beeps", dann startet die Aufnahme.
4. Beendigung der Aufnahme, in dem der KNOPF nicht länger gedrückt gehalten wird.
5. Maximale Aufnahmezeit ca. 80 Sekunden. Ein Doppel-"Beep" bestätigt das Aufnahmende.

Abspielen der Record STAX-Aufnahme in einer Endlosschleife

1. Den 4x4 Mobile Power STAX (nicht enthalten) im Permanent-Modus (grünes Licht) einschalten.
2. Den Record STAX auf den 4x4 Mobile Power STAX oder einen bereits leuchtenden Light STAX-Baustein setzen. Sobald der Record STAX mit Strom versorgt wird, leuchtet der INDIKATOR kurz auf und schaltet sich dann wieder ab, um Strom zu sparen.
3. Den KNOPF einmalig drücken, um das Abspielen der Record STAX-Aufnahme zu starten.

Abspielen des Record STAX durch Bewegungsaktivierung

1. Den 4x4 Mobile Power STAX (nicht enthalten) im Permanent-Modus (grünes Licht) einschalten.
2. Den Record STAX auf den 4x4 Mobile Power STAX oder einen bereits leuchtenden Light STAX-Baustein setzen. Sobald der Record STAX mit Strom versorgt wird, leuchtet der INDIKATOR kurz auf und schaltet sich dann wieder ab, um Strom zu sparen.
3. Den KNOPF zweimalig drücken, um das Abspielen der Record STAX-Aufnahme durch Bewegungsaktivierung zu starten. Das Abspielen endet am Aufnahmende und geht nicht in die Endlosschleife über.

Ausschalten des Record STAX

1. Aus dem Endlosschleife-Abspielmodus kommend, den KNOPF zweimal drücken, um den Record STAX auszuschalten.
2. Aus dem Bewegungsaktivierungs-Modus kommend, den KNOPF einmal drücken, um den Record STAX auszuschalten.

WARNHINWEISE / WARTUNG / PFLEGE

CE and EN 71

Dieses Spielzeug entspricht uneingeschränkt sämtlichen Gesetzen und Regelungen der EU hinsichtlich Spielzeugsicherheit und -beschaffenheit, insbesondere CE Standard sowie dem EN 71 Standard.

Altersempfehlung

Light STAX Bausteine eignen sich für Kinder und Junggebliebene ab 6 Jahren. WARNHINWEIS: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Reinigung

Record STAX NICHT mit bzw. im Wasser reinigen! Lediglich mit einem feuchten, sauberen Tuch abwischen.

Light STAX ist eine eingetragene Marke der Light STAX Ltd.

US Patent-Nummer: US9016902B1

EU Patent-Nummer: EP2889535

Australia Patent-Nummer: 2015201543

Canada Patent-Nummer: 2888320

Japan Patent-Nummer: 5840812

Korea Patent-Nummer: 10-1595206

Hergestellt durch:

Longmen Getmore Polyurethane Co., Ltd.


Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, China

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen. Bitte aufbewahren!

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Record STAX!

U kunt met Record STAX uw stem, muziek of een ander geluid opnemen. Hiermee voegt u geluid toe aan uw Light STAX en bouwstenen creaties.

* Record STAX werkt alleen met een 4x4 Mobile Power STAX als energiebron (niet inbegrepen in deze verpakking)

**Opnemen met Record STAX**

1. Zet de 4x4 Mobile Power STAX (niet inbegrepen) aan en ga naar de ALTIJD AAN functie (knop is groen).
2. Verbind de Record STAX met de 4x4 Mobile Power STAX of een verlichte Light STAX (The INDICATOR licht eenmaal op en gaat weer uit om energie te sparen).
3. **Druk en houdt de KNOP vast** op de Record STAX totdat u een "Piep" hoort. Hierna start de opname.
4. U kunt de opname stoppen door de KNOP los te laten.
5. De maximale opnametijd is ongeveer 80 seconden en hierna hoort u "Piep, Piep" als teken dat de opname is beëindigd.

Afspelen van Record STAX in Continue Loop Modus

1. Zet de 4x4 Mobile Power STAX (niet inbegrepen) aan en ga naar de ALTIJD AAN functie (knop is groen).
2. Verbind de Record STAX met de 4x4 Mobile Power STAX of een verlichte Light STAX (de INDICATOR licht eenmaal op en gaat weer uit om energie te sparen).
3. Druk de KNOP eenmaal in en de Record STAX speelt hetopgenomen geluid af in een continue loop.

Afspelen van Record STAX in Bewegingsactivatie Modus

1. Zet de 4x4 Mobile Power STAX aan (niet inbegrepen) en ga naar de ALTIJD AAN functie (knop is groen).
2. Verbind de Record STAX met de 4x4 Mobile Power STAX of een verlichte Light STAX (de INDICATOR licht eenmaal op en gaat weer uit om energie te sparen).
3. Druk tweemaal de KNOP in en de Record STAX speelt hetopgenomen geluid af wanneer de Record STAX stevig wordt bewogen ("schudden").

Record STAX stoppen

1. Als u in Continue Loop Modus bent, druk de KNOP dan tweemaal in om Record STAX uit te schakelen.
2. Als u in Bewegingsactivatie Modus bent druk de KNOP dan eenmaal in om Record STAX uit te schakelen.

WAARSCHUWINGEN / ONDERHOUD / VERZORGING**CE & EN 71**

Dit speelgoedproduct is voorzien van CE markering en voldoet aan de EN71 standaarden. Hiermee voldoet het volledig aan de bestaande regels en wetgeving in de EU met betrekking tot de veiligheid en samenstelling van speelgoed.

Aanbevolen leeftijdscategorie

Light STAX bouwstenen zijn ideaal voor gebruikers vanaf 6 jaar.
WAARSCHUWING: niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen!

Schoonmaken

Record STAX MOGEN NIET worden ondergedompeld in water! De Record STAX kan zo nodig worden schoongeveegd met een schone en eventueel vochtige doek.

Light STAX is een geregistreerd handelsmerk van Light STAX Ltd.
US Patent number: US9016902B1
EU Patent number: EP2889535
Australia Patent number: 2015201543
Canada Patent number: 2888320
Japan Patent number: 5840812
Korea Patent number: 10-1595206


Geproduceerd door:
Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd
Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, China

Deze gebruiksaanwijzing moet worden bewaard, omdat deze belangrijke gebruiksinformatie bevat!

Félicitations pour votre nouvel achat Record STAX!

Vous êtes libre d'enregistrer votre voix ou tout son et morceau de musique pendant plus de 60 secondes et de l'ajouter à vos créations Light STAX existantes.

* 4x4 Power Power STAX est nécessaire pour fournir de l'électricité. (Non inclus dans cet emballage)

**Pour enregistrer avec le Record STAX**

1. Allumez le 4x4 mobile Power STAX (non inclus) et passez en mode TOUJOURS ALLUMÉ (lumière verte)
2. Connectez le Record STAX au 4X4 Mobile Power STAX ou à toute autre pièce Light STAX allumée (l'INDICATEUR s'allume une fois et s'éteint pour économiser de l'énergie)
3. **Appuyez et maintenez appuyé** le bouton du Record STAX jusqu'à ce que vous entendiez un "bip", puis lancez l'enregistrement.
4. Vous pouvez arrêter l'enregistrement à tout moment en relâchant le BOUTON
5. Le temps d'enregistrement maximum est d'environ 80 secondes, et vous entendrez "bip, bip", ce qui signifie que l'enregistrement se termine.

Pour lire en boucle l'enregistrement effectué avec Record STAX

1. Allumez le Power STAX 4x4 mobile (non inclus) et passez en mode TOUJOURS ALLUMÉ (lumière verte)
2. Connectez le Record STAX au 4X4 Mobile Power STAX ou à toute autre pièce Light STAX allumée (l'INDICATEUR s'allume une fois et s'éteint pour économiser de l'énergie)
3. Appuyez une fois sur le BOUTON, et le Record STAX jouera l'enregistrement en boucle

Pour lire l'enregistrement avec le Record STAX en mode Activation des vibrations

1. Allumez le Power STAX 4x4 mobile (non inclus) et passez en mode TOUJOURS ALLUMÉ (lumière verte)
2. Connectez le Record STAX au 4X4 Mobile Power STAX ou à toute autre pièce Light STAX allumée (l'INDICATEUR s'allume une fois et s'éteint pour économiser de l'énergie)
3. Appuyez deux fois sur le BOUTON, et le Record STAX jouera lorsqu'on le fait vibrer.

Pour éteindre le Record STAX

1. Si vous êtes en Mode Loop, appuyez deux fois sur le BOUTON pour éteindre le Record STAX

2. Si vous êtes en mode Activation des vibrations, appuyez une fois sur le BOUTON pour éteindre le Record STAX

AVERTISSEMENTS / MAINTENANCE / ENTRETIEN**Normes CE et EN 71**

Ce jouet est conforme aux normes CE et EN 71, assurant ainsi une conformité sans restriction aux règles et réglementations existantes dans l'UE concernant la sécurité et la constitution des jouets.

Âge minimum recommandé des utilisateurs

Les blocs de construction Light STAX sont adaptés à des utilisateurs âgés de 6 ans et plus. AVERTISSEMENT: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement !

Nettoyage

Le Record STAX NE DOIT PAS être immergé dans l'eau! Si c'est le cas, essuyez-le avec un chiffon propre et humide.

Light STAX est une marque déposée de Light STAX Ltd.
Numéro de brevet aux USA : US9016902B1
Numéro de brevet dans l'UE : EP2889535
Numéro de brevet en Australie : 2015201543
Numéro de brevet au Canada: 2888320
Numéro de brevet au Japon : 5840812
Numéro de brevet en Corée : 10-1595206

Fabriqué par :
Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd
Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, Chine

Ce manuel d'instructions doit être conservé, car il contient des informations importantes !